

Гарантия не распространяется.

В бесплатном гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- ✓ неправильном монтаже изделия;
- ✓ наличии механических повреждений, возникших при транспортировке, хранении, неправильном уходе за изделием, в процессе эксплуатации (трещины, вмятины, сколы, царапины и пр.);
- ✓ наличии неисправностей, вызванных неквалифицированным ремонтом, в том числе неуполномоченными лицами;
- ✓ использовании комплектующих и деталей сторонних производителей;
- ✓ естественном износе деталей;
- ✓ неполном комплекте изделия;
- ✓ попадании внутрь инородных предметов;
- ✓ использовании изделия не по его функциональному назначению;
- ✓ независящих от производителя причинах (перепадах давления в системе водоснабжения, загрязнений воды, пожара, стихийных бедствий и т.д.);
- ✓ наличии повреждений, вызванных использованием абразивных моющих средств.

Руководство по эксплуатации смесителя

RUSANT®

Наименование и артикул:	
Печать и подпись продавца:	_____
Дата продажи:	
<i>Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии ознакомлен. Гарантийные обязательства действительны только при правильном заполнении гарантийного сертификата с указанием наименования изделия, его артикула и даты продажи, наличия в нем печати и подписи продавца и подписи покупателя.</i>	
Подпись покупателя:	_____

Уважаемые потребители!

Смесители RUSANT изготовлены из латуни марки ЛС-59 и из нержавеющей стали марка 304, что делает их безопасными в использовании и долговечными.

Производитель ООО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД САНТЕХНИКИ» г. Новосибирск ул. Брюллова 6а, этаж 2, помещение 26. По всем вопросам, связанным с качеством и гарантией смесителей обращаться в единую сервисную службу.

Обращаем ваше внимание, что работает выездная сервисная служба в городах Новосибирск, Бердск, Томск, Иркутск, Волгоград. В случае обнаружения заводского брака производится бесплатный ремонт смесителя в течение одного года.

Телефон единой сервисной службы +7 906 194 08 81 с ПН по ПТ с 8.00 до 17.30.

Технические характеристики.

1. Рабочая температура – до 80° С.
2. Максимальное давление – 1Мпа.
3. Размер резьбы подсоединения эксцентриков к водопроводу – ½.
4. Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой – 1,5 бар.

Рекомендации по установке.

Для нормальной работы смесителя при значительном различии давлений холодной и горячей воды (более 30 %), рекомендуется установка редуктора.

Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть трубопровод проточной водой от песка, стальных стружек и пр. При затяжке гаек, имеющих декоративное гальваническое покрытие и при монтаже смесителя, чтобы не повредить его необходимо применять ключи с мягкими губками или прокладками.

После установки смесителя, следует выкрутить аэратор и включить подачу воды для промывки внутренней части смесителя. Перед установкой излива или перед подключением душевого шланга включите воду для промывки внутренней части смесителя.

Рекомендуем доверять установку изделия только квалифицированным лицам или организациям, специализирующимся на выполнении таких работ.

Уход за смесителем.

Для сохранения блеска смесителя чистку рекомендуется производить мягкой губкой или замшей с использованием специальных моющих средств по уходу за хромированными поверхностями.

Запрещается: использование для чистки поверхностей травящими химическими средствами (кислоты, щелочь, ацетон, хлорид аммония), а также порошками или пастами грубозернистой структуры, которые могут привести к царапинам.

Внимание! Использование средств, не рекомендованных для чистки хромированных поверхностей, ведёт к потере гарантии!

Гарантия.

Гарантийный срок эксплуатации на продукцию TM RUSANT – 5 лет с даты продажи через розничную сеть. Гарантия 5лет распространяется на корпус смесителя. На комплектующие (картридж, дивертор, кран-букса, лейка, душевой шланг, излив) гарантия 1 год. На гибкие изливы всех видов гарантия 60 дней

Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на текущее техническое обслуживание изделий (прочистку засорившихся деталей, регулировку, снятие кальциевых и других отложений, смена резиновых прокладок и т.д.).