



FavorCOOL

ХОЛОДИЛЬНОЕ Оборудование

Высококачественная ручная газовая горелка Т-СА



Краткое описание

- Рассчитана на подключение к баллонам со сжиженным пропаном или МАПП-газом.
- Регулируемое пламя.
- Пьезоподжиг.
- Шланг 1,5 метра.

Области применения:

- Пайка-сварка медных труб.
- Высокотемпературная обработка различных поверхностей.
- Оттаивание замёрзших труб.
- Ослабление нагревом ржавых болтов.

Температура пламени: 3600°F (1982°C).

Руководство по эксплуатации горелки Т-СА

Общие замечания

1. Горелка предназначена, в основном, для пайки медных труб, латуни, бронзы, алюминия и железа.
2. Работает от обычного одноразового портативного газового баллона со сжиженным пропановым или Марр-газом. Присоединяется к нему через разъемный резьбовой патрубком CGA600 с поворотной регулирующей газ гайкой-вентилем. Присоединительная резьба к баллону по американскому стандарту диаметром 25,4 мм н. р.
3. Во время использования держите баллоны в вертикальном положении.
4. При вращении регулировочного вентиля против часовой стрелки поток газа будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимума.
Вращение регулировочного вентиля в обратном направлении уменьшает поток газа до тех пор, пока горелка не закроется.
5. Горелку и баллоны НЕ следует использовать в закрытом помещении.

Порядок работы

Подключение.

1. Сначала убедитесь, что предназначенный для подключения к горелке баллон подходит по требованиям п.2 предыдущего раздела.
2. Прикрутите патрубок горелки к баллону.
3. Убедитесь в отсутствии утечек в соединении между горелкой и баллоном, а также в отсутствии утечек в горелке, используя соответствующие способы тестирования утечек, например, нанесение мыльного раствора или специального аэрозоля.

Зажигание горелки.

4. Поворачивайте регулировочный вентиль горелки против часовой стрелки, одновременно нажимая на запальный курок до тех пор, пока горелка не зажжется.
5. Регулируйте вентиль до тех пор, пока пламя не будет соответствовать вашим требованиям.

Выключение горелки.

6. Поворачивайте регулировочный вентиль по часовой стрелке до тех пор, пока пламя полностью не погаснет.

После использования

7. После использования выключите горелку, поверните регулировочный вентиль до упора, отсоедините горелку от баллона и поместите его на открытом воздухе, куда не смогут добраться дети.
8. Дополнительную информацию об использовании баллонов смотри в соответствующем разделе "Инструкция по применению баллона со сжиженным газом МАПП".

Производитель: китайская компания Sino-Resource под торговой маркой **FavorCool®**.